

Octet 7 Geräteeinstellungen

Wird der Knopf des Drehgebers länger als 4 Sekunden gedrückt gehalten, gelangt man in das Menü der Einstellungen. Folgende Werte können geändert werden:

Anzeige	Beschreibung	Wertebereich	Grund-einstellung
LEAUS	<i>Zeit, bis zur Abschaltung der Anzeige wenn keine Bewegung detektiert wird.</i>	1 .. 99 [min]	5
LEdSEn	<i>Empfindlichkeit der Bewegungsdetektion zur Einschaltung der Anzeige.</i>	1 .. 9 (1 ≙ unempfindlich .. 9 ≙ empfindlich)	5
AD	<i>Weckbetriebsart.</i>	1-t <i>Täglich</i> 2-tE <i>Täglich außer an Wochenenden (Sa/So)</i> 3-tEF <i>Täglich außer an Wochenenden und Feiertagen</i> 4-E <i>Nur an Wochenenden</i> 5-EF <i>Nur an Wochenenden und Feiertagen</i> 6-F <i>Nur an Feiertagen</i> 7-E n <i>Einmalig (Keine Wiederholung)</i>	1-t
ALEn	<i>Dauer der Weckalarms.</i>	1 .. 240 [min]	20

Al	Weckmittel.	Sound Weckalarm mit Signalton rAdl o Weckalarm mit Radio	Sound
Snoo	Schlummerfunktion.	AUS Keine Schlummerfunktion Ein Wecken mit Schlummerfunktion	Ein
SnoSEn	Empfindlichkeit der Bewegungsdetektion zur Aktivierung der Schlummerfunktion.	1 .. 9 (1 ≙ unempfindlich .. 9 ≙ empfindlich)	5
SnoLE	Dauer der Schlummerphase.	1 .. 99 [min]	5
LAnd	Auswahl des deutschen Bundeslandes für die Feiertagsfestlegung.	L01 Baden-Württemberg L02 Bayern L03 Berlin L04 Brandenburg L05 Bremen L06 Hamburg L07 Hessen L08 Mecklenburg-Vorpommern L09 Niedersachsen L10 Nordrhein-Westfalen L11 Rheinland-Pfalz	L10

		<i>L 12</i> <i>Saarland</i> <i>L 13</i> <i>Sachsen</i> <i>L 14</i> <i>Sachsen-Anhalt</i> <i>L 15</i> <i>Schleswig-Holstein</i> <i>L 16</i> <i>Thüringen</i>	
<i>ANFR</i>	<i>Anzeige freier Tage als LED-Punkt in der Anzeige.</i>	<i>AUS</i> <i>Freie Tage werden nicht angezeigt.</i> <i>EI n</i> <i>LED-Punkt leuchtet, wenn der aktuelle Tag ein freier Tag ist</i>	<i>EI n</i>
<i>dSt</i>	<i>Automatische Sommerzeitumstellung.</i>	<i>AUS</i> <i>Gerät zeigt stets die Normalzeit. Eine Umschaltung auf Sommerzeit findet nicht statt.</i> <i>EI n</i> <i>Das Gerät schaltet selbständig zwischen Sommer- und Normalzeit um.</i>	<i>EI n</i>
<i>rESEt</i>	<i>Alle Einstellungen auf Grundeinstellungen zurücksetzen.</i>	<i>--</i> <i>Abbrechen</i> <i>JA</i> <i>Funktion ausführen</i>	-
<i>StArt</i>	<i>Gerät neu starten.</i>	<i>--</i> <i>Abbrechen</i> <i>JA</i> <i>Funktion ausführen</i>	-

